



Anordnung der Lastecken gemäß Schema 550-04-01-4.

Alle Teile exakt waagrecht ausrichten und verspannungsfrei montieren!

Nach Montage das Spaltmaß "S" auf ca. 1mm einstellen.

Die Schraube der Abhebesicherung darf in der Bohrung der Lasche nicht anstehen.

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für anverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

**ZELO**

KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Lastecke Q1K mit Abhebesicherung  
für RTE-Wägezelle SSB 5,0t

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH  
Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim  
Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	06.01.99	Schmitt
EDV Nr.	51272104	

512-72-10-4